

dji OSMO ACTION 3

Suction Cup Mount

Product Information

产品信息

產品資訊

製品情報

제품 정보

Produktinformationen

Información del producto

Informations sur le produit

Informazioni sul prodotto


Productinformatie






Informações do produto




Informações sobre o produto

Информация о продукте

v1.0







Disclaimer and Warning

By using this product, you signify that you have read, understand, and accept the terms and conditions of this guideline and all instructions at www.dji.com/action-3. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN AFTER-SALES SERVICE POLICIES AVAILABLE AT ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://www.dji.com/service)), THE PRODUCT AND ALL MATERIALS AND CONTENT AVAILABLE THROUGH THE PRODUCT ARE PROVIDED "AS IS" AND ON "AS AVAILABLE BASIS" WITHOUT WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND.

Warnings

- OSMO™ Action Suction Cup Mount is used for non-impact activities only. DO NOT use the suction cup when surfing, snowboarding, or other high-impact sports.
- Make sure the surface is clean, flat, and non-textured before use. DO NOT attach to rough or perforated surfaces. Otherwise, the suction cup will not be securely mounted.
- DO NOT drive on uneven or bumpy roads. Limit your speed to 50 mph (80 kph) when the suction cup is attached to the body of a car or motorcycle.
- It is recommended to attach a safety cable to prevent the camera from being lost or damaged.

Introduction

Osmo Action Suction Cup Mount can firmly attach Osmo Action 3 to cars, boats, or other vehicles. The double ball jointed suction cup can be adjusted 360° to suit your needs.

Specifications

Compatibility	Osmo Action 3
Maximum Speed	50 mph (80 kph)
Operation Temperature	14° to 104° F (-10° to 40° C)
Suction Cup Diameter	85 mm

免责声明和警告

使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及与本产品相关的所有安全与合规操作指引。

注意事项

- OSMO™ Action 车载吸盘仅适用于非冲击性运动场景。请勿在冲浪、滑雪等高冲击性运动中使用。
- 使用前请务必确认吸盘吸附区域为光洁、平整的无孔平面。请勿在粗糙或透气的材质表面使用，否则将导致吸盘脱落，从而损坏相机。
- 在吸盘吸附于汽车、摩托车车身外侧时，请勿行驶于颠簸道路，并严格控制车速低于 80 Km/h。
- 建议搭配安全绳使用，避免意外发生。

简介

Osmo Action 车载吸盘可牢固吸附在汽车、摩托车、船只等交通工具上。吸盘具备双球头结构，可实现 360° 的角度调节。将 Osmo Action 3 通过锁紧螺杆固定在 Osmo Action 车载吸盘上，可满足不同拍摄需求。

参数

适配相机	Osmo Action 3
支持运动时速	80 Km/h
适用温度	-10 °C 至 40 °C
吸盘直径	85 mm

免責聲明和警告

使用本產品前，請仔細閱讀並遵循本文及與本產品相關的所有安全與合規操作指南。

注意事項

- OSMO™ Action 車載吸盤僅適用於非衝擊性的運動場景。請勿在衝浪、滑雪等高衝擊性的運動中使用。
- 使用前，請務必確認吸盤吸附區域為光亮潔淨、平整的無孔平面。請勿在粗糙或透氣的材質表面使用，否則將導致吸盤脫落，進而造成相機掉落。
- 在吸盤吸附於汽車、摩托車車身側時，請勿行駛於顛簸道路，並嚴格將車速控制在低於 80 Km/h 的速度。
- 建議搭配安全繩使用，避免發生意外。

簡介

Osmo Action 車載吸盤可牢固吸附在汽車、船隻等交通運輸工具上。吸盤具備雙球頭結構，可執行 360° 的角度調節。透過鎖緊螺桿將 Osmo Action 3 固定於 Osmo Action 車載吸盤上，可滿足不同拍攝需求。

參 數

適用相機	Osmo Action 3
支援運動時速	80 Km/h
適用溫度	-10 °C 至 40 °C
吸盤直徑	85 mm

JP

免責事項および警告

本製品を使用することにより、お客様が本ガイドラインの利用規約と www.dji.com/action-3 に掲載されているすべての指示を読み、理解し、承認したこととみなします。アフターサービスポリシー (<http://www.dji.com/service>) に明示的な規定がない限り、本製品およびすべての資料、本製品を通して得られるコンテンツは「現状のまま」および「提供されているまま」で提供され、いかなる種類の保証も条件も伴いません。

警告

- OSMO™ Action サクシオンカップマウントは、衝撃を伴わない活動でのみ使用できます。サーフィン、スノーボードなど強い衝撃を伴うスポーツでは、サクシオンカップを使用しないでください。
- 使用前に、装着面がきれいであり、平らで、ざらつきのないことを必ず確認してください。装着面がごぼこりしていたり、穴が空いている場合は、取り付けしないでください。その状態で取り付けると、サクシオンカップはしっかりとした吸着力を発揮できません。
- 車やオートバイの車体には本製品を取り付けた状態で、平らでない、ごぼこりの道を運転しないでください。また、自動車やオートバイの車体に取り付けた状態での運転速度は、80 km/h までに制限してください。
- カメラの紛失や損傷を防ぐために安全ケーブルの取り付けをお勧めします。

はじめに

Osmo Action サクシオンカップマウントを使用すると、Osmo Action 3 を車、ボートなどの乗り物にしっかりと取り付けることができます。ダブルボールジョイントを使用したサクシオンカップは、ニースに合わせて 360° 調整が可能です。

仕様

互換性	Osmo Action 3
耐久性 (最高速度)	最高 80 km/h
動作環境温度	-10°C ~ 40°C
サクシオンカップの直径	85 mm

KR

고지 사항 및 경고

이 제품을 사용함으로써 귀하는 이 가이드의 이용 약관 및 <https://www.dji.com/action-3> 사이트의 모든 지침을 읽고 이해하며 수락함을 표명합니다. DJI A/S 서비스 정책([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://www.dji.com/service))에서 명시적으로 제공하는 것 외에 제품 및 모든 자료와 제품을 통해 제공되는 콘텐츠는 모든 종류의 워런티 또는 조건 없이 '있는 그대로', '사용 가능한 그대로' 제공됩니다.

경고

- OSMO™ Action 섹션컵 마운트는 충격이 없는 활동에만 사용됩니다. 서핑, 스노보드 또는 기타 고강도 스포츠를 할 때 섹션컵을 사용하지 마십시오.
- 사용하기 전에 표면에 깨끗하고 평평하며 질감이 없는지 확인하십시오. 거칠거나 구멍이 뚫린 표면에 부착하지 마십시오. 그렇지 않으면 섹션컵이 단단히 장착되지 않습니다.
- 고르지 않거나 울퉁불퉁한 도로에서 운전하지 마십시오. 섹션컵이 자동차나 오토바이의 차체에 부착된 경우 속도는 80km/h로 제한하십시오.
- 카메라의 분실 및 파손을 방지하기 위해 안전 케이블을 연결하는 것이 좋습니다.

소개

Osmo Action 섹션컵 마운트는 Osmo Action 3를 자동차, 보트 또는 기타 차량에 단단히 부착할 수 있습니다. 이중 볼 조인트 섹션컵은 필요에 맞게 360° 조정할 수 있습니다.

사양

호환성	Osmo Action 3
최대 속도	80 km/h
작동 온도	-10~40 °C
섹션컵 지름	85 mm

DE

Haftungsausschluss und Warnhinweise

Durch den Gebrauch dieses Produkts bestätigst du, dass du die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle Anweisungen auf www.dji.com/action-3 gelesen und verstanden hast und dich mit ihnen einverstanden erklärst. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DEN KUNDENSERVICERICHTLINIEN VORGESEHEN, DIE UNTER (WWW.DJI.COM/SERVICE) VERFÜGBAR SIND, WERDEN DAS PRODUKT UND ALLE MATERIALIEN UND INHALTE, DIE ÜBER DAS PRODUKT VERFÜGBAR SIND, OHNE GARANTIE UND OHNE BEDINGUNGEN JEDLICHER ART BEREITGESTELLT.

Warnhinweise

1. Die OSMO™ Action Saugnapfhalterung ist nur für Aktivitäten mit leichten äußeren Einwirkungen geeignet. Verwende die Saugnapfhalterung NICHT beim Surfen, Snowboarden oder anderen Sportarten, bei denen es zu starken äußeren Einwirkungen kommt.
2. Vergewissere dich vor dem Gebrauch, dass die Oberfläche, auf der du die Saugnapfhalterung anbringen möchtest, sauber, flach und frei von Unebenheiten ist. Befestige die Saugnapfhalterung NICHT an rauen oder perforierten Oberflächen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Saugnapfhalterung sich plötzlich lösen kann.
3. Die Saugnapfhalterung sollte NICHT beim Fahren auf weichen oder holprigen Straßen benutzt werden. Fahre nicht schneller als 80 km/h, während der Saughalter an einem Auto oder Motorrad befestigt ist.
4. Es wird empfohlen, ein Sicherheitskabel zu befestigen, um Verlust oder Beschädigung der Kamera zu verhindern.

Einführung

Mithilfe der Osmo Action Saugnapfhalterung lässt sich die Osmo Action 3 fest an Autos, Booten oder anderen Fahrzeugen anbringen. Die Saugnapfhalterung mit zwei Kugelgelenken kann im Bereich von 360° angepasst werden und so alle deine Bedürfnisse erfüllen.

Technische Daten

Kompatibilität	Osmo Action 3
Höchstgeschwindigkeit	80 km/h
Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C
Durchmesser des Saughalters	85 mm

ES

Renuncia de responsabilidad y advertencia

Al usar este producto, confirma que ha leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones de este documento y todas las instrucciones recogidas en la página www.dji.com/action-3. SALVO QUE LAS POLÍTICAS DE SERVICIO POSVENTA, DISPONIBLES EN ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://www.dji.com/service)), INDIQUEN LO CONTRARIO DE MANERA EXPRESA, EL PRODUCTO Y TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDOS DISPONIBLES A TRAVÉS DEL PRODUCTO SE SUMINISTRAN "TAL COMO ESTÁN" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO.

Advertencias

1. El soporte de ventosa OSMO™ Action sirve únicamente para actividades sin impactos. NO utilice la ventosa para practicar windsurf, snowboard ni otros deportes que conlleven grandes impactos.
2. Antes de usarlo, asegúrese de que la superficie esté limpia, sea plana y no tenga relieves. NO aople el soporte sobre superficies rugosas o con perforaciones. De lo contrario, la ventosa no se podrá montar de forma segura.
3. NO conduzca por carreteras irregulares o bacheadas. Limite su velocidad a 80 km/h (50 mph) si la ventosa está acoplada a la carrocería de un coche o una motocicleta.
4. Se recomienda fijar un cable de seguridad a la cámara para evitar que se pierda o resulte dañada.

Introducción

El soporte de ventosa Osmo Action permite acoplar con firmeza Osmo Action 3 a coches, embarcaciones o vehículos de otro tipo. La ventosa con articulación de doble bola se puede ajustar 360° para adaptarse a sus necesidades.

Especificaciones

Compatibilidad	Osmo Action 3
Velocidad máxima	80 km/h (50 mph)
Temperatura de funcionamiento	De -10 a 40 °C (de 14° a 104 °F)
Diámetro de la ventosa	85 mm

FR

Clause d'exclusion de responsabilité et mise en garde

En utilisant ce produit, vous signifiez que vous avez lu, compris et accepté les conditions générales de cette directive et toutes les instructions sur <https://www.dji.com/action-3>. À L'EXCEPTION DE CE QUI A ÉTÉ EXPRESSEMENT PRÉVU DANS LES POLITIQUES DU SERVICE APRÈS-VENTE DISPONIBLES SUR ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://www.dji.com/service)) LE PRODUIT ET TOUS SES MATÉRIAUX, AINSI QUE TOUT LE CONTENU DISPONIBLE VIA LE PRODUIT SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « SELON DISPONIBILITÉ », SANS GARANTIE NI CONDITION D'AUCUNE SORTE.

Avvertissements

1. Le support à ventouse OSMO™ Action est utilisé uniquement pour les activités sans impact. N'utilisez PAS la ventouse lorsque vous faites du surf, du snowboard ou d'autres sports à fort impact.

2. Assurez-vous que la surface est propre, plate et non texturée avant de l'utiliser. NE le fixez PAS sur des surfaces rugueuses ou perforées. Sinon, la ventouse ne sera pas solidement attachée.
3. NE conduisez PAS sur des routes inégales ou cahoteuses. Limitez votre vitesse à 80 km/h (50 mph) lorsque la ventouse est fixée à la carrosserie d'une voiture ou d'une moto.
4. Il est recommandé de fixer un câble de sécurité pour éviter de perdre ou d'endommager la caméra.

Introduction

Le support à ventosa Osmo Action permet de fixer fermement l'Osmo Action 3 aux voitures, bateaux ou autres véhicules. La ventouse à double rotule peut être ajustée à 360° pour s'adapter à vos besoins.

Caractéristiques techniques

Compatibilité	Osmo Action 3
Vitesse maximale	80 km/h (50 mph)
Température de fonctionnement	-10 à 40 °C (14° à 104 °F)
Diamètre de la ventouse	85 mm

IT

Limitazioni di responsabilità e avvertenze

Utilizzando questo prodotto, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato i Termini e condizioni della presente guida e tutte le istruzioni riportate sul sito www.dji.com/action-3. SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLE CONDIZIONI POST- VENDITA, DISPONIBILI SU (<http://www.dji.com/service>), IL PRODOTTO, TUTTI I MATERIALI E I CONTENUTI DISPONIBILI IN MERITO AD ESSO SONO FORNITI "COME SONO" E "IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ", SENZA GARANZIA O CONDIZIONE DI ALCUN TIPO.

Avvertenze

1. Il supporto a ventosa per OSMO™ Action è consigliato esclusivamente per attività prive d'impatto. NON usare la ventosa mentre si praticano surf, snowboard o altri sport a impatto elevato.
2. Assicurarsi che la superficie sia pulita, piana e liscia prima dell'uso. NON attaccare su superfici ruvide o perforate. In caso contrario, non sarà possibile montare la ventosa in sicurezza.
3. NON guidare su strade accidentate o sconnesse. Limitare la velocità a 80 km/h quando la ventosa è attaccata alla carrozzeria di un veicolo o motoveicolo.
4. Si raccomanda di attaccare un cavo di sicurezza per evitare che la fotocamera venga smarrita o si danneggi.

Introduzione

Il supporto a ventosa per Osmo Action può attaccare Osmo Action 3 saldamente ad automobili, barche o altri veicoli. Questa ventosa con doppia testa sferica è regolabile a 360° per adattarsi alle necessità dell'utente.

Specifiche tecniche

Compatibilità	Osmo Action 3
Velocità massima	80 km/h
Temperatura operativa	Tra -10°C e 40°C
Diametro della ventosa	85 mm

NL

Disclaimer en waarschuwing

Door dit product te gebruiken, geeft u aan dat u de algemene voorwaarden van deze richtlijn en alle instructies op <https://www.dji.com/action-3> heeft gelezen, begrepen en accepteert. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN HET BELEID VOOR NAVERKOOPSERVICE DAT BESCHIKBAAR IS OP ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://www.dji.com/service)), WORDEN HET PRODUCT EN ALLE MATERIALEN EN INHOUD DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA HET PRODUCT GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN OP "BASIS VAN BESCHIKBAARHEID", ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK.

Waarschuwingen

1. OSMO™ Action Suction Cup Mount wordt gebruikt voor non-impact-activiteiten. Gebruik de zuignap NIET tijdens het surfen, snowboarden of andere high-impact-sporten.
2. Zorg er voorafgaand aan het gebruik voor dat het oppervlak schoon, vlak en niet gestructureerd is. NIET bevestigen op ruwe of geperforeerde oppervlakken. Anders wordt de zuignap niet stevig gemonteerd.
3. Rijd NIET op oneffen of hobbelige wegen. Beperk uw snelheid tot 80 km/u (50 mph) wanneer de zuignap is bevestigd aan het chassis van een auto of motor.
4. Aanbevenen wordt om een veiligheidskabel aan te sluiten om te voorkomen dat de camera verloren gaat of beschadigd raakt.

Inleiding

Osmo Action Suction Cup Mount kan de Osmo Action 3 stevig bevestigen aan auto's, boten of andere voertuigen. De zuignap met dubbele kogelverbinding kan 360° worden aangepast om in uw behoeften te voorzien.

Technische gegevens

Compatiliteit	Osmo Action 3
Maximale snelheid	80 km/u (50 mph)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 40°C
Diameter zuignap	85 mm

PT

Exclusão de Responsabilidade e Aviso

Ao utilizar este produto, significa que leu, compreendeu e aceita os termos e condições desta diretriz e todas as instruções em www.dji.com/action-3. SALVO CONFORME EXPRESSAMENTE PREVISTO NAS POLÍTICAS PÓS-VENDA DISPONÍVEIS EM ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://www.dji.com/service)), O PRODUTO, TODOS OS MATERIAIS E O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO PRODUTO SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO" E "CONFORME DISPONÍVEIS", SEM GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE.

Avisos

1. O Suporte de Ventosa OSOMO™ Action é utilizado apenas para atividades sem impacto. NÃO utilize a ventosa ao praticar surf, snowboard ou outros desportos de alto impacto.
2. Certifique-se de que a superfície está limpa, plana e sem textura antes de utilizar. NÃO fixe a superfícies rugosas ou perfuradas. Caso contrário, a ventosa não será montada de forma segura.
3. NÃO conduza em estradas irregulares ou acidentadas. Limite a sua velocidade a 80 km/h (50 mi/h) quando a ventosa estiver ligada ao corpo de um carro ou motociclo.
4. Recomenda-se que ligue um cabo de segurança para evitar que a câmara se perca ou danifique.

Introdução

O Suporte de Ventosa Osmo Action pode fixar firmemente o Osmo Action 3 a carros, barcos ou outros veículos. A ventosa de dupla esfera pode ser ajustada a 360° para se adequar às suas necessidades.

Especificações

Compatibilidade	Osmo Action 3
Velocidade máxima	80 km/h (50 mi/h)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
Diâmetro da Ventosa	85 mm

PT-BR

Inserção de Responsabilidade e Aviso

Ao usar este produto, você confirma que leu, compreendeu e aceitou os Termos e Condições desta diretriz e todas as instruções em www.dji.com/action-3. EXCETO QUANDO EXPRESSAMENTE DETERMINADO PELAS POLÍTICAS DE SERVIÇOS PÓS-VENDA DISPONÍVEIS NO SITE ([HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE](http://www.dji.com/service)), O PRODUTO E TODOS OS MATERIAIS, BEM COMO O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO POR MEIO DO PRODUTO, SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO" E "SUJEITOS À DISPONIBILIDADE", SEM GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER TIPO.

Avisos

1. O Suporte de ventosa OSOMO™ Action é usado apenas em atividades sem impacto. NÃO use a ventosa ao surfar, praticar snowboard ou outros esportes de alto impacto.
2. Certifique-se de que a superfície esteja limpa, plana e sem textura antes do uso. NÃO fixe-o em superfícies ásperas ou perfuradas. Caso contrário, a ventosa não estará fixada com segurança.
3. NÃO dirija em estradas irregulares ou esburacadas. Limite sua velocidade a 80 km/h quando a ventosa estiver fixada à estrutura de um carro ou motocicleta.
4. Recomenda-se fixar um cabo de segurança para evitar que a câmera seja perdida ou danificada.

Introdução

O Suporte de ventosa Osmo Action é capaz de fixar a Osmo Action 3 com firmeza a carros, barcos ou outros veículos. A ventosa articulada com esferas duplas pode ser ajustada em 360° para atender às suas necessidades.

Especificações

Compatibilidade	Osmo Action 3
Velocidade máxima	80 km/h
Temperatura de funcionamento	-10° a 40 °C
Diâmetro do Suporte de ventosa	85 mm

RU

Отказ от ответственности и предупреждение

Используя данный продукт, вы подтверждаете, что прочитали, поняли и приняли пользовательское соглашение данного руководства и все инструкции на веб-сайте www.dji.com/

action-3. КРОМЕ ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ПОЛИТИКЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПОЛИТИКА КОМПАНИИ ДОСТУПНА НА СТРАНИЦЕ HTTP://WWW.DJI.COM/SERVICE), ПРОДУКТ И ВСЕ ДОСТУПНЫЕ С ПРОДУКТОМ МАТЕРИАЛЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ «КАК ЕСТЬ» И «ПРИ НАЛИЧИИ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ.

Предупреждения

1. Крепление с вакуумной присоской OSMO™ Action используется только для видов активности без ударной нагрузки. НЕ используйте вакуумную присоску во время занятий серфингом, сноубордизмом или другими видами спорта с высокой ударной нагрузкой.
2. Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, ровная и нерельефная. НЕ прикрепляйте присоску к шероховатым или перфорированным поверхностям. В противном случае вакуумная присоска не будет надежно закреплена.
3. НЕ ездите по неровным или ухабистым дорогам.

Ограничьте скорость до 50 миль/ч (80 км/ч), когда присоска прикреплена к кузову автомобиля или мотоцикла.

4. Рекомендуется прикрепить страховочный трос, чтобы предотвратить потерю или повреждение камеры.

Введение

Крепление с вакуумной присоской Osmo Action может прочно прикрепить Osmo Action 3 к автомобилям, лодкам или другим транспортным средствам. Присоска с двойным шаровым шарниром позволяет вращать камеру на 360° для установки нужного ракурса.

Технические характеристики

Совместимость	Osmo Action 3
Макс. скорость	50 миль/ч (80 км/ч)
Рабочая температура	От -10 до 40 °C
Диаметр вакуумной присоски	85 мм



<https://www.dji.com/action-3/downloads>

※ This content is subject to change without prior notice.

dji and Osmo are trademarks of DJI.
Copyright © 2022 DJI OSMO All Rights Reserved.

WE ARE HERE FOR YOU
在线技术支持



Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持