

PHANTOM 4 RTK

구성품 설명서

다음 구성품이 패키지에 모두 들어 있는지 확인하십시오. 구성품이 하나라도 없는 경우 DJI™ 또는 현지 판매점에 문의하십시오.

기본 구성품


기체 본체 × 1



조종기 × 1*



프로펠러 페어 × 4




인텔리전트 플라이트 배터리 × 2



배터리 수는 번들마다 다릅니다.

AC 전원 어댑터 × 1



AC 전원 케이블 × 1



지역별로 다양합니다.

65W 휴대용 충전기 × 1*



지역별로 다양합니다.

조종기 인텔리전트 배터리 (WB37) × 1*



인텔리전트 배터리 충전 허브 (USB-C) × 1*



매뉴얼



- 구성품 설명서
- 고지 사항 및 안전 가이드
- 인텔리전트 플라이트 배터리 안전 가이드
- WB37 인텔리전트 배터리 안전 가이드 *
- 퀵 스타트 가이드

* PHANTOM™ 4 RTK Combo 에만 포함됩니다.

액세서리

짐벌 클램프 × 1



microSD 카드 × 1



Micro USB 케이블 × 1




십자 나사 × 2*

(조종기의 동글 간에 삽입)



운반 케이스 × 1



USB-C OTG 케이블 × 1*



USB-C 케이블 × 1*



동글 × 1*



액세서리에는 보증이 적용되지 않습니다.

* Phantom 4 RTK Combo에만 포함됩니다.

PHANTOM은 DJI의 상표입니다.
Copyright © 2022 DJI All Rights Reserved.

YC.BZ.S8000409.07