Machine Translated by Google

EVO 시리즈 배터리 사용 주의 사항 및 문제 해결 방법

최종 사용자의 경우

최종 사용자와 무인항공기의 안전을 보장하기 위해서는 EVO에 대한 철저한 검토가 필수적입니다.
시리즈 배터리 안전 작동 지침. 이를 통해 배터리를 올바르게 사용할 수 있습니다.
모든 안전 절차를 지시하고 엄격하게 준수합니다.

배터리 안전 작동 지침

다음 지침 세트는 최종 사용자를 위한 포괄적인 가이드 역할을 하며 이를 활성화합니다.
사용하기 전에 배터리의 안전성을 평가합니다.

문제 해결

다음 문제는 고객이 수리를 위해 배터리를 보내도록 요구 하지 않으며 ,
정상적인 사용에 영향을 미칩니다:

문제	설명	삽화	사용하기에 안전합니까?
마이너 딩	배터리 표면에 사소한 부분이 있습니다. 땜땜		예
긁힌 자국	표면에 긁힌 자국이 있음 배터리		예

Machine Translated by Google

약간의 착용	드론 배터리를 자주 사용하면 배터리 연결 부위가 약간 마모될 수 있습니다.		예

다음과 같은 문제가 발생하면 즉시 배터리 사용을 중단 하고 Autel Robotics 고객 지원팀에 문의하십시오.

문제	설명	삽화	사용하기에 안전합니까?
부종	배터리 케이스는 눈에 띄게 부풀어 오르고 표면이 눈에 띄게 울퉁불퉁해 보입니다(배터리함에 삽입하기 어렵습니다).		아니요
배터리 셀 손상	앱에서 비행 전이나 비행 중에 손상된 배터리, 손상된 배터리 셀 또는 알 수 없는 배터리를 보고합니다.		아니요
할 수 없다 요금	충전기를 꽂아도 반응이 없고 배터리도 충전이 되지 않는데, 다른 배터리는 문제 없이 충전이 가능합니다.		아니요

Machine Translated by Google

할 수 없다 켜다	전원 버튼을 길게 눌러도 장치가 켜지지 않습니다.		아니요

알림:

배터리가 정상인 것처럼 보이지만 기체를 처음 사용할 때 꺼내기 버튼을 누르고 배터리를 제거하는 데 상당한 힘이 필요한 경우 이는 정상이므로 안심하십시오. 비행 중 배터리 풀림으로 인한 사고를 방지해 사용자의 안전을 확보할 수 있도록 설계됐다. 계속 사용하면 배터리를 배터리함에서 더 쉽게 제거할 수 있습니다.